

B35294

MANUALE D'USO



CARATTERISTICHE

- ORE, MINUTI, SECONDI, GIORNO DELLA SETTIMANA, MESE E DATA
- CRONOGRAFO 1/100 SECONDI CON TEMPI PARZIALI
- SVEGLIA CON ALLARME
- FORMATO ORA 12/24
- CONTEGGIO MASSIMO: 23 ORE 59 MINUTI 59 SECONDI

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

1. PREMERE S3 3 VOLTE PER ENTRARE NELLA MODALITA' DI IMPOSTAZIONE
2. IL VALORE DEI SECONDI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER AZZERARE 00
3. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLE ORE LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO (P=PM)
4. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
5. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEL MESE LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
6. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLA DATA LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
7. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEL GIORNO DELLA SETTIMANA LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
8. PREMERE S3 UNA VOLTA PER COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE. RITORNA ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.

CRONOMETRO

1. PREMERE S3 UNA VOLTA PER ENTRARE NELLA MODALITA' CRONOGRAFO. PREMERE S1 PER INIZIARE/INTERROMPERE IL CONTEGGIO
2. PREMERE S2 PER MEMORIZZARE UN TEMPO PARZIALE
3. PREMERE S1 E DOPO S2 PER AZZERARE IL CONTEGGIO

SVEGLIA

1. PREMERE S3 DUE VOLTE PER ENTRARE NELLA MODALITA' SVEGLIA. PREMERE S1 PER ATTIVARE/DISATTIVARE L'ALLARME DELLA SVEGLIA
2. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DELLE ORE DELLA SVEGLIA LAMPEGGIA. PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
3. PREMERE S2 UNA VOLTA, IL VALORE DEI MINUTI LAMPEGGIA, PREMERE S1 PER IMPOSTARLO
4. PREMERE S3 UNA VOLTA PER COMPLETARE L'IMPOSTAZIONE. RITORNA ALLA VISUALIZZAZIONE DELL'ORARIO ATTUALE.